

MANUAL DE INSTRUCCIONES

AROMA PRO




SANOVACR.COM | ASISTENCIA@SANOVACR.COM | +506 4052-2265



SANOVA


AROMA PRO

DIFUSOR DE ESENCIAS



COMPATIBLE CON EL APP:
Smart Diffuser

DESCARGALA EN:




ESPECIFICACIONES


TAMAÑO DEL PRODUCTO	136.6 * 136.6 * 555.8 (mm)
TAMAÑO DEL PAQUETE	140 * 140 * 560 (mm)
POTENCIA	12.5W
NIVEL DE RUIDO	<42dba
PESO	4.5 kg
COBERTURA ADECUADA	500 m2* (Depende de la condición de uso y tiempo de dispensación)
CONSUMO DE ACEITE	0.5ml/h+5% (20 CP oil, 25C)
COLOR	Negro
VOLTAJE	DC 12V
INSTALACIÓN	Enchufe
CAPACIDAD	1000ML
CONTROL	Manual / Bluetooth

INSTALACIÓN Y REEMPLAZO DE FRAGANCIA


SI LO USA POR PRIMERA VEZ, INSTALE PRIMERO LA BOTELLA DE ACEITE, LUEGO CONECTE LA ENERGÍA Y REALICE LAS CONFIGURACIONES RELACIONADAS.




1) USE LA LLAVE CERCA DE LA CERRADURA MAGNÉTICA (DETRÁS DEL DISPOSITIVO) PARA DESBLOQUEAR LA BOTELLA DE ACEITE ESENCIAL.




2) TIRE HACIA ARRIBA PARA EXTRAER LA BOTELLA DE ACEITE.



3) GIRE A LA IZQUIERDA PARA SACAR LA BOTELLA DE ACEITE Y VIERTA EL ACEITE EN ELLA.



4) GIRE A LA DERECHA DESPUÉS DE TERMINAR DE VERTER EL ACEITE.




5) COLOQUE LA BOTELLA EN EL APARATO, CONÉCTELO A UNA FUENTE DE ALIMENTACIÓN, AJUSTE LA HORA Y COMIENCE A USARLO.




6) LISTO PARA SER UTILIZADO.

INTRODUCCIÓN DEL PRODUCTO



CUANDO LA LUZ DE BLUETOOTH ESTÁ ENCENDIDA, EL ESTADO DEL PRODUCTO ES MODO BLUETOOTH.
CUANDO LA LUZ DE WIFI ESTÁ ENCENDIDA, EL ESTADO DEL PRODUCTO ES MODO BLUETOOTH WIFI.
CUANDO LA LUZ DE 4G ESTÁ ENCENDIDA, EL ESTADO DEL PRODUCTO ES MODO BLUETOOTH.

ACCESORIOS



ADAPTADOR



LLAVE
MAGNÉTICA



BOQUILLA



EMPAQUE PE



MANUAL
DE USO

MANTENIMIENTO DEL PRODUCTO

PARA GARANTIZAR QUE EL PRODUCTO ESTÉ EN BUENAS CONDICIONES, REVISE Y MANTENGA EL PRODUCTO CADA SEIS MESES. POR FAVOR, REALICE EL MANTENIMIENTO DE ESTE PRODUCTO CUANDO DESEE REEMPLAZAR UN NUEVO ACEITE DE FRAGANCIA O EL EFECTO DE DIFUSIÓN SE DEBILITE.

PASOS DE MANTENIMIENTO:

1. RETIRE LA BOTELLA DE ACEITE DE FRAGANCIA USADA.
2. VIERTA ALCOHOL APROPIADO EN LA BOTELLA Y LÍMPIELA.
3. DESPUÉS DE LA LIMPIEZA, VIERTA UN POCO DE ALCOHOL EN LA BOTELLA, INSTÁLELA EN EL DISPOSITIVO, ENCIÉNDALO Y TRABAJE DURANTE 5-10 MINUTOS.
4. CUANDO TODO ESTÉ HECHO, APAGUE LA ALIMENTACIÓN.
5. SAQUE LA BOTELLA DE ACEITE, VIERTA EL ACEITE EN ELLA E INSTÁLELA EN LA MÁQUINA, CIERRE LA TAPA.

ASUNTOS QUE REQUIEREN ATENCIÓN:

- 1) NO COLOQUE EL DIFUSOR BOCA ABAJO DESPUÉS DE CARGAR EL ACEITE DE FRAGANCIA PARA EVITAR DAÑOS CAUSADOS POR LA FUGA DE ACEITE ESENCIAL.
- 2) NO UTILICE ENCHUFES SOBRECARGADOS, CABLES DE ALIMENTACIÓN Y ENCHUFES DAÑADOS, YA QUE ESTO PUEDE PONER EN PELIGRO SU SEGURIDAD.
- 3) NO INTENTE DESMONTAR EL DIFUSOR. SI EL DIFUSOR FUNCIONA MAL, PÓNGASE EN CONTACTO CON EL REPRESENTANTE DE VENTAS.
- 4) NO BLOQUEE LA SALIDA DE LA NIEBLA CON LAS MANOS.
- 5) SE RECOMIENDA UTILIZAR NUESTRO ACEITE EN CONJUNTO, DE LO CONTRARIO, PUEDE OCURRIR EL PROBLEMA DEL REFLUJO DE ACEITE ESENCIAL, CAUSANDO GOTEOS DE ACEITE, ROCIADOS DE ACEITE Y OTRAS ANOMALÍAS.
- 6) LA INTENSIDAD DE LA SEÑAL DEL ENTORNO DE INSTALACIÓN DE LOS DISPOSITIVOS WIFI DEBE SER $> -80\text{DBM}$ O LA SEÑAL DE LA APLICACIÓN > -80 ; DE LO CONTRARIO, AFECTARÁ LA TRANSMISIÓN Y RECEPCIÓN DE LA SEÑAL WIFI DEL DISPOSITIVO (SE RECOMIENDA UNA INTENSIDAD DE SEÑAL $> -65\text{DBM}$ O UNA SEÑAL DE LA APLICACIÓN > -65).

INSTRUCTION MANUAL

AROMA PRO



SANOVACR.COM | ASISTENCIA@SANOVACR.COM | +506 4052-2265




AROMA PRO

ESSENCE DIFFUSER



COMPATIBLE WITH:
Smart Diffuser


DOWNLOAD IT IN:




SPECIFICATIONS	
PRODUCT SIZE	136.6 * 136.6 * 555.8 (mm)
PACKAGE SIZE	140 * 140 * 560 (mm)
POWER	12.5W
NOISE LEVEL	<42dba
WEIGHT	4.5 kg
COVERAGE	500 m2* (Depends on the condition of use and dispensing time)
OIL CONSUMPTION	0.5ml/h+5% (20 CP oil, 25C)
COLOR	Black
VOLTAGE	DC 12V
INSTALLATION	Plug In
CAPACITY	1000ML
CONTROL	Manual / Bluetooth

FRAGRANCE INSTALLATION AND REPLACEMENT


IF USING FOR THE FIRST TIME, INSTALL THE OIL BOTTLE FIRST,
THEN CONNECT THE POWER AND MAKE THE RELATED SETTINGS.




1) USE THE KEY NEAR THE MAGNETIC LOCK (BEHIND THE DEVICE) TO UNLOCK THE ESSENTIAL OIL BOTTLE.




2) PULL UPWARDS TO REMOVE THE OIL BOTTLE.



3) TWIST TO THE LEFT TO TAKE OUT THE OIL BOTTLE AND POUR THE OIL INTO IT.



4) TWIST TO THE RIGHT AFTER FINISHING POURING THE OIL.




5) PLACE THE BOTTLE IN THE DEVICE, CONNECT IT TO A POWER SOURCE, SET THE TIME, AND BEGIN USE.




6) READY TO USE.

PRODUCT INTRODUCTION



WHEN THE BLUETOOTH LIGHT IS ON, THE PRODUCT STATUS IS BLUETOOTH MODE.
WHEN THE WIFI LIGHT IS ON, THE PRODUCT STATUS IS BLUETOOTH WIFI MODE.
WHEN THE 4G LIGHT IS ON, THE PRODUCT STATUS IS BLUETOOTH MODE.

ACCESORIOS



Adapter



Magnetic Key



Nozzle



PE Gasket



User Manual

PRODUCT MAINTENANCE

TO ENSURE THE PRODUCT IS IN GOOD CONDITION, INSPECT AND MAINTAIN THE PRODUCT EVERY SIX MONTHS. PLEASE PERFORM MAINTENANCE ON THIS PRODUCT WHEN YOU WANT TO REPLACE A NEW FRAGRANCE OIL OR THE DIFFUSION EFFECT WEAKENS.

MAINTENANCE STEPS:

- 1) REMOVE THE USED FRAGRANCE OIL BOTTLE.
- 2) POUR APPROPRIATE ALCOHOL INTO THE BOTTLE AND CLEAN IT.
- 3) AFTER CLEANING, POUR A LITTLE ALCOHOL INTO THE BOTTLE, INSTALL IT IN THE DEVICE, TURN IT ON, AND LET IT RUN FOR 5-10 MINUTES.
- 4) WHEN EVERYTHING IS DONE, TURN OFF THE POWER.
- 5) TAKE OUT THE OIL BOTTLE, POUR THE OIL INTO IT, INSTALL IT IN THE MACHINE, AND CLOSE THE COVER.

MATTERS REQUIRING ATTENTION:

- 1) DO NOT PLACE THE DIFFUSER UPSIDE DOWN AFTER FILLING THE FRAGRANCE OIL TO AVOID DAMAGE CAUSED BY ESSENTIAL OIL LEAKAGE.
- 2) DO NOT USE OVERLOADED SOCKETS, DAMAGED POWER CORDS, AND PLUGS, AS THIS MAY ENDANGER YOUR SAFETY.
- 3) DO NOT ATTEMPT TO DISASSEMBLE THE DIFFUSER. IF THE DIFFUSER MALFUNCTIONS, PLEASE CONTACT THE SALES REPRESENTATIVE.
- 4) DO NOT BLOCK THE MIST OUTLET WITH YOUR HANDS.
- 5) IT IS RECOMMENDED TO USE OUR OIL IN CONJUNCTION; OTHERWISE, THE PROBLEM OF ESSENTIAL OIL BACKFLOW MAY OCCUR, CAUSING OIL DRIPPING, OIL SPRAYING, AND OTHER ABNORMALITIES.
- 6) THE SIGNAL STRENGTH OF THE WIFI DEVICES' INSTALLATION ENVIRONMENT MUST BE $> -80\text{DBM}$ OR THE APP SIGNAL > -80 ; OTHERWISE, IT WILL AFFECT THE TRANSMISSION AND RECEPTION OF THE DEVICE'S WIFI SIGNAL (A SIGNAL STRENGTH $> -65\text{DBM}$ OR AN APP SIGNAL > -65 IS RECOMMENDED).